


P!ERIA

人感センサー付き遠赤外線パネルヒーター PHU-021J

取扱説明書・保証書



このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。

もくじ

| | |
|----------------|--------|
| 安全上のご注意 | P. 2~3 |
| 各部の名称とはたらき | P. 3 |
| 正しい使いかた | P. 4~5 |
| お手入れと保存 | P. 6 |
| 修理・サービスを依頼する前に | P. 7 |
| アフターサービスについて | 裏表紙 |
| 保証書 | 裏表紙 |

仕様

| | |
|---------|---|
| 型 名 | PHU-021J |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 220W |
| ヒーター | パネルヒーター |
| 安全装置 | 転倒オフスイッチ(内蔵タイプ)／温度ヒューズ／サーモスタット |
| 電源コード長さ | 約 2.0 m |
| 外形寸法 | 約 幅50×奥行き23×高さ53.5cm(突起部除く) スタンド時 約 幅50×奥行き4.5×高さ53.5cm(突起部除く) 収納時 |
| 質 量 | 約 1.5 kg |
| 付 属 品 | 取扱説明書・保証書×1 |

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

| | |
|--|--|
|  警告 | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 |
|  注意 | 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかる拡大損害を示します。) |

図記号の意味と例

| | |
|---|--|
|  | ●は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。) |
|  | ●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。) |

!**警告**


| | | | |
|---|--|--|--|
|  禁止 | 交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。 |  禁止 | 雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。 |
| | 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。 |  使用禁止 | 異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。 |
| | 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差しこみがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。 |  指示 | 可燃性ガス・腐食性ガスが発生する場所、たまる場所では使用しない。 割れ・穴あきが生じ、引火・漏電の原因になります。 |
| | 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・やけど・感電の原因になります。 |  指示 | 電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。 |
| | 本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。 |  指示 | 電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。 |
| | 高温になるところ、湿度の高いところ、直射日光の当たるところ、コンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風の当たるところなどに設置しない。 故障・感電・けが・火災の原因になります。 |  プラグを抜く | 使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。 |
| | スプレー缶などを本体の近くに置かない。 爆発・火災の原因になります。 |  プラグを抜く | お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。 |
| | 本体に衣類やふとんなどを掛けて使用しない。 過熱して、火災・やけどの原因になります。 |  分解禁止 | 分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。 |
| | 就寝中は使用しない。 寝具などが触れて火災の原因になります。 |  ぬれ手禁止 | ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。 |
| | 長時間同じ部位を暖めない。 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めているとやけどや低温やけどのおそれがあります。 |  水ぬれ禁止 | 水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。 |
| | 放熱板に触れない。 やけど・故障の原因になります。 | | |

⚠ 注意


| | | | |
|--|--|---|--|
|  禁止 | <p>壁や家具の近くで使わない。 熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因になります。</p> |  禁止 | <p>お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。</p> |
| | <p>不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 (けが・火災の原因になります。)</p> |  指示 | <p>電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。</p> |
| | <p>カーテンやふとんなど、燃えやすいものの近くで使わない。 火災の原因になります。</p> | | <p>お手入れや持ち運び、保存の際は、本体が冷めてから行なう。 火災・やけどの原因になります。</p> |
| | <p>乾燥など他の用途に使用しない。 過熱して発火の原因になります。</p> |  接触禁止 | <p>使用中や使用後しばらくは、放熱板に触れない。 やけどの原因になります。</p> |
| | <p>使用中は本体から離れない。 火災の原因になります。</p> | | |
| | <p>犬やネコなどのペット暖房用には使用しない。 ペットが本体や電源コードなどを傷め、火災の原因になります。</p> | | |

各部の名称とはたらき

本体



操作部



- 水平な床に設置し、本体は床に対して垂直にして使用する。
転倒安全回路などが働くため、ななめやたてかけての使用はしないようしてください。
- 使用中は本体から離れない。
- 本体を移動させる場合は、上部のフレームを持って移動させる。
- 使用中や使用後しばらくは、放熱板に触れない。

⚠ 注意


正しい使いかた

⚠️警告

使用するときは、本体（放熱板）と体（足など）を密着・接触させない、低温やけどの原因になります。常に10cm以上の距離をあけて使用するようにしてください。

使用前の準備

1. 脚部を回転させる



2. 本体を設置する

安定した水平なところへ、右図を参考に周囲から距離を保つことのできる場所に設置してください。本体の放熱板が水平な設置場所に対して垂直になるように設置してください。

3. 電源プラグをコンセントに差し込む

電源スイッチが「切」になっていることを確認の上、コンセントに差し込んでください。

⚠️警告

- 本体に衣類などをかけて使用しない。
火災ややけど、本機の故障の原因になります。
- 電源コードを束ねたまま使用しない。
電源コードの発熱、発火の原因になります。
- 外出などで本製品から長時間離れるときは、電源プラグをコンセントから抜く。
安全装置が働いて、運転が停止していることがあります。温度が下がると、自動的に運転を開始しますので、消し忘れや火災の原因になります。
- 触れて暖をとる機器ではないので、直接触れないようにする。

脚部にあるケーブル固定ツメに電源コードを固定させてください。



運転の開始／停止

本機は、放熱板に直接触れて暖をとるものではありません。放熱板から10cm以上離れた場所で当たるようにして使用します。

1. 本体の電源スイッチを「入」にする


電源スイッチを「入」にすると運転表示ランプが赤色に点灯し、連続運転が始めます。

⚠️警告

- 長時間同じ部位を暖めない。
比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めているとやけどや低温やけどのおそれがあります。

本体は壁や周囲から適当な距離を保ってください（火災の原因になります）

本製品の設置は以下の点に注意してください。





次のような場所では使用しないでください。

※ 毛足の長いカーペットや座布団の上などの不安定な場所(本体が傾いたり、浮いたりして、転倒や、転倒オフスイッチの誤動作の原因になります。)

※ 本機の背面には放熱板はありませんが、熱くなります。

電源スイッチ



運転表示ランプ

赤色点灯：連続運転

緑色点灯：センサー運転

赤色点滅：異常感知(運転停止中)

緑色点滅：人感センサーにより停止状態

減光モード

本体の操作をしてから約1分経過すると、自動的に点灯しているランプが減光します。
再度、本体の操作がされるとともに減光モードが解除され、ランプの明るさは通常に戻ります。

2. 温度調節ダイヤルを回して温度を調節する

3. 使用を終えるときは、本体の電源スイッチを「切」にして電源を切る

電源が切れると、ランプが消灯します。

4. 電源プラグを抜く

コンセントから電源プラグを抜いてください。



外出や本体から長時間離れるときは、電源プラグをコンセントから抜く。
事故・火災の原因になります。

切り忘れ防止機能

約12時間運転が続くと、前面の電源ランプが消灯し、電源が切れます。

センサー運転を使用する

人の動きを感じて、自動的に運転を停止・開始を行ないます。

1. センサー運転にするには、運転中に運転切替ボタンを押して運転切替ランプを緑色(センサー運転)にする

運転切替ランプが「連続運転」(赤色点灯)から「センサー運転」(緑色点灯)に切り替わり、センター運転が設定されます。

切り忘れ防止機能

人を感知しないまま12時間経過すると、センサー運転を終了して停止状態になります。

2. センサー運転をやめるには、再度、運転中に運転切替ボタンを押して運転切替ランプを「連続運転」(赤色点灯)にする

運転切替ランプが「センサー運転」(緑色点灯)から「連続運転」(赤色点灯)に切り替わります。

- ・人感センサーに関係なく、連続で運転するようになります。

安全装置について

・**使用中に転倒したときは**、転倒後約10秒後に転倒オフスイッチが働き、運転表示ランプが赤色に点滅し、運転を停止します。再度運転を開始させるとときは、電源スイッチを一度「切」にして、再度「入」してください。

転倒してもすぐ(約10秒以内)に元に戻すと、停止することなく運転を継続します。

・**温度が上昇しそうになると**、サーモスタットが働き、自動的に運転を停止します(温度が下がると運転を開始します)。

さらに温度が上昇すると、温度ヒューズが働き、運転回路を遮断します(温度が下がっても運転は開始されません。販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご連絡ください)。

①連続運転(赤色点灯)

連続運転をします。

※連続運転モードのときは人感センサーは動作しません。

②センサー運転(緑色点灯)

人の動きを感じて自動的に運転・停止を行ないます。

人を感知しなくなってから約2分後に暖房運転が停止します。運転表示ランプが緑色点灯から緑色点滅に切り替わり、待機状態になります。

待機状態時に人の動きを感じると暖房運転を開始します。

※センサー感知範囲は左右合わせて約45度、上下合わせて約45度、センサー到達範囲は約2mです。

お手入れと保存



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、放熱板が冷めたことを確認する。
感電・けが・やけどの原因になります。

お願い

- ※ 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ※ 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにしたがってください。
- ※ 本体に直接、水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

本体のお手入れ


本体(放熱板)

掃除機やブラシなどでお手入れしてください。
放熱板に水分を含ませてしまった場合、十分に乾燥させてから使用してください。

本体(放熱板以外)


本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください
(強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります)。

※ お手入れをするとき、オレンジ、ライムなど柑橘系成分が入った食器用中性洗剤を使用しないでください。プラスチックを変色、変質させることができます。



保存のしかた

- ・お手入れの後、よく乾燥させてください。
- ・ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともに買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存してください。
- ※そのまま立てたまま保存することもできますが、脚部を回転させて幅を狭くすると、狭いすき間にでも保存することができます。



修理・サービスを依頼する前に



修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

| 症状 | 主な原因 | 処置 |
|---------------------------|---|--|
| 電源が入らない | ・電源プラグがコンセントに差し込まれていない | 電源プラグをしっかりと差し込んでください |
| | ・安定した水平な場所に置かれていらない(転倒オフスイッチが働いて運転切替ランプが赤色点滅している) | 置き場所を確認し、安定した水平な場所に置いてください |
| | ・安全装置(温度ヒューズ)が働いている | 販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご連絡ください |
| 突然電源が切れた | ・約12時間、使用を続けている(切り忘れ防止機能によって自動的に電源が切れた) | 再度電源を入れてください。 |
| 人感センサーが反応しない | ・反応する範囲外にいる | 人感センサーが反応する範囲内に入る |
| | ・体温が表に出ない厚手のものを身に着けている | 体温の変化が判別できないと人感センサーは反応しないため、多少薄手にすると連続運転モードで使用する |
| 転倒しているのに電源が切れないと | ・転倒したことを判断するのに約10秒かかります | 転倒後約10秒経過してから運転表示ランプが赤色点滅を開始すれば問題ありません |
| 転倒していないのに電源が切れる | ・水平な設置場所に対して垂直状態から角度を付けて設置すると、転倒していると判断されることがあります | 水平な設置場所に対して垂直状態に設置するようにする |
| 電源スイッチで切にしていないのに運転を停止している | ・温度が高くなつてサーモスタートが働いている | 温度が低くなると運転を開始する |

長年ご使用のヒーターはよく点検を

このような症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかつたりする。
- ・こげ臭い匂いがする。
- ・その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドウシシャお客様相談室に点検をご相談ください。

**故障・修理についての
ご相談に関しては…**

ドウシシャお客様相談室

0120-104-481

[受付時間] 9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電力スタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

* 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

* お電話をいただいたときにお話いただぐ情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

* メールでのお問い合わせ、仕様などのご確認は、ドウシシャ公式オンラインストア【ドウシシャマルシェ】の家電サイトをご参照ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

[http://www.doshisha.co.jp/support/
faq/appliance.html](http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html)



ドウシシャのパーツ購入は [ドウシシャマルシェ](#)



<https://www.doshisha-marche.jp/>

DOSHISHA Marché 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>



こちらの
QRコードを
読み込んで
ください