




## 足元ヒーター DCHU-012

### 取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあともいつでも見られるように大切に保存してください。



#### も く じ

安全上のご注意	.....P. 2~3
各部の名称とはたらき	.....P. 4
使用前の準備	.....P. 5~6
正しい使いかた	.....P. 7
お手入れと保存	.....P. 8
修理・サービスを依頼する前に	.....P. 9
アフターサービスについて	.....裏表紙
保証書	.....裏表紙



### 仕 様

型 名	DCHU-012
電 源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	130W
ヒーター	PTCヒーター
安全装置	転倒オフスイッチ (内蔵タイプ) / 温度ヒューズ / サーモスタット
電源コード長さ	約1.8m
外形寸法	約 幅33×奥行20×高さ28.5cm
質 量	約 2 kg
付属品	取扱説明書・保証書 ×1、リモコン本体×1、リモコン用コイン形リチウム電池 (CR2032) × 1、活性炭フィルター×2 (フィルターカバーに取り付け済 (使用開始時開封必要))



- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。  
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

# 安全上のご注意


- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 (物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペット等にかかわる拡大損害を示します。)

## 図記号の意味と例

	⊘は、「してはいけないこと」を意味しています。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「分解禁止」を示します。)
	●は「必ずすること」を意味しています。具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示しています。(左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示します。)





# 警告

 禁止	交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。	 禁止	就寝中は使用しない。 寝具などが触れて火災の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。 火災・感電の原因になります。		長時間同じ部位を暖めない。 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めているとやけどや低温やけどのおそれがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。		雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない。 感電の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。 けが・やけど・感電の原因になります。	 使用禁止	異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止する。 火災・感電の原因になります。
	本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。 感電・けがの原因になります。	 指示	電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火の原因になります。
	高温になるところ、湿度の高いところ、直射日光の当たるところ、コンロなどの火気の近く、引火性のガスのあるところ、屋外など雨や風の当たるところなどに設置しない。 故障・感電・けが・火災の原因になります。		電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着している場合はふきとる。 ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。
	スプレー缶などを本体の近くに置かない。 爆発・火災の原因になります。	 プラグを抜く	リモコン用の電池からもれた液が目に入ったときは、こすらずに水で洗い流し、医師の診察を受ける。 失明や目に障害を負う恐れがあります。
本体に衣類やふとんなどを掛けて使用しない。 過熱して火災・やけどの原因になります。	使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災・故障の原因になります。		

# 警告


 プラグを抜く	お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く。 感電・火災・けがの原因になります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 感電の原因になります。
 分解禁止	分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。 火災・感電・けがの原因になります。修理は販売店またはドウシヤお客様相談室(裏表紙参照)にご相談ください。	 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。 ショート・感電の原因になります。

# 注意


 禁止	壁や家具の近くで使わない。 熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因になります。	 禁止	リモコンの電池は直射日光が当たる場所など高温になる場所に置かない、火の中に入れてない。 液もれや破裂・火災などの原因となります。
	カーテンやふとんなど、燃えやすいものの近くで使わない。 火災の原因になります。	 指示	電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって引き抜く。 感電・ショート・電源コードの断線の原因になります。
	乾燥など他の用途に使用しない。 過熱して発火の原因になります。		お手入れや持ち運び、保存の際は、本体が冷めてから行なう。 火災・やけどの原因になります。
	使用中は本体から離れない。 火災の原因になります。		運転をする際は、必ずフィルターを取り付ける。 フィルターを取り付けずに運転すると、火災・故障の原因になります。
	犬やネコなどのペット暖房用には使用しない。 ペットが本体や電源コードなどを傷め、火災の原因になります。		リモコンの電池は⊕⊖を正しく入れる。 間違えて入れると、故障するだけでなく、液もれや爆発の原因となります。
	不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない。 けが・火災の原因になります。		長時間使用しないときはリモコンの電池を抜く。 長時間入れたままにしておくと、液漏れによって内部を汚したり、破裂による火災やけがの原因になります。
	お手入れの際は住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使わない。 変色・変形・感電・故障の原因になります。	リモコンを廃棄するときは、電池を抜く。 そのまま廃棄すると、思わぬ事故の原因となります。電池は各地方自治体の指示に従って処分してください。	
リモコンの電池は指定以外の電池を使用しない。 液もれなどの原因になります。	 接触禁止	使用中や使用後しばらくは、温風吹出口(高温部)に触れない。 やけどの原因になります。	

# 各部の名称とはたらき


## 前面




## 背面




## 裏面



## リモコン



[フィルターカバー+活性炭フィルター]×2



### ⚠️ 注意

- 使用中は本体から離れない。
- 本体を移動させる場合は、本体が冷めてから取っ手を持って移動させる。
- 使用中や使用後しばらくは、温風吹出口に触れない。

# 使用前の準備

## ⚠注意

運転する際は、必ずフィルターカバー・活性炭フィルターを取り付ける。  
フィルターカバー・活性炭フィルターを取り付けずに運転すると火災・故障の原因になります。

### 1. 本体付属の [フィルターカバー+活性炭フィルター] を本体裏側の凹み2か所に取り付ける

- ・ [フィルターカバー+活性炭フィルター] の包装は取りはずしてください。
  - ・ 右の図のように①手前を取り付け、②奥にあるツメをパチンと音がするまで押し込んでください。
  - ・ 左右2か所の凹みに同様に取り付けてください。
- ※ 活性炭フィルターから出てくる黒い粉は活性炭です。床に落ちた場合は掃除してください。

### 2. 本体を水平な場所に設置する


安定した水平な場所に設置してください。(右図)  
※ 近くに可燃物がないことを確認し、可燃物がある場合は、移動させてからご使用ください。

### 3. 電源プラグをコンセントに差し込む


運転スイッチが切[OFF]になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

## ⚠警告

- ・ 本体に衣類などをかけて使用しない。火災・やけど・本機の故障の原因になります。
- ・ 電源コードを束ねたまま使用しない。
- ・ 電源コードを本体の下に通さない。電源コードの発熱・発火の原因になります。
- ・ 外出などで本体から長時間離れるときは、電源プラグをコンセントから抜く。安全装置が働いて、ヒーターが停止していることがあります。温度が下がると自動的に運転を開始しますので、消し忘れ・火災の原因になります。
- ・ 座るものや踏台ではないので、座ったり踏んだりしない。



本製品は壁や周囲から適当な距離を保ってください。(火災の原因になります)



次のような場所では使用しないでください。

※ 毛足の長いカーペットや座布団の上などの不安定な場所(本体が傾いたり、浮いたりして、転倒の原因になります)、ホットカーペットの上、燃えやすいものの上(火事の原因になります)、密閉した空間など。

### 安全装置について

- ・ 使用中に転倒したときは、転倒オフスイッチが働き、電源が切れます。
- ・ 温度が上昇しすぎると、サーモスタットが働き、自動的に運転を停止します。(温度が下がると運転を開始します。) さらに温度が上昇すると、温度ヒューズが働き、運転回路を遮断します。(温度が下がっても運転は開始されません。販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にご連絡ください。)

### 切り忘れ防止機能

約12時間運転が続くと、前面のヒーターランプが消灯し、ヒーターが切れます。  
※ 切り忘れ防止機能が働いたときは、リモコンで電源を入[ON]にする、または電源スイッチを一度切[OFF]にして再度入[ON]にしてください。

# 使用前の準備 (つづき)

## リモコンに電池を入れる

下記の手順で付属のコイン形リチウム電池を入れてください。

### 1. 電池ボックスをリモコン本体から引き出す①


電池ボックスのツメを内側に倒すようにして引き出します。引き出しにくいときはツメをようじなどで内側に押ししておくとし引き出しやすくなります。

### 2. 電池の⊕⊖の向きに注意して電池ボックスにコイン形リチウム電池(CR2032)を取り付ける②

電池の⊕側を上にして取り付けてください。

### 3. 電池ボックスをリモコン本体に差し込む③

カチッと音がするまで差し込んでください。



#### 使用可能範囲

- 本体リモコン受光部正面から直線で約5m以内
  - 本体リモコン受光部正面から左右合わせて約60度以内
- ※リモコンと本体リモコン受光部の間に障害物があるときは、リモコンが正常に動作しないことがあります。

#### ⚠注意

- 電池の寿命を長くするため、オフシーズンや長期間使わないときは電池を取りはずす。  
液もれの原因になります。
- 電池の⊕⊖は正しく入れる。  
故障・液もれの原因になります。
- 電池の充電・ショート・分解・火への投入・加熱などはしない。
- 液もれが起こったときは、よくふき取ってから新しい電池を入れる。

# 正しい使いかた


## 使いかた

### 1. 電源スイッチを入[ON]にする

運転を開始し、温まり始めます。

運転中は、前面のヒーターランプ(緑色)と電源ランプ(電源スイッチ)が点灯します。

電源スイッチを入[ON]状態にすると、リモコンでの入・切をすることができます。



**警告** 長時間同じ部位を暖めない。  
比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めているとやけどや低温やけどのおそれがあります。

《リモコン：一時的に使用を終えるとき》

### 2. リモコンのOFFボタンを押して切[OFF]にする

- 運転が停止します (前面のヒーターランプ(緑色)消灯)。
- 電源スイッチは入[ON]のままで、電源ランプは点灯したままの状態になります。

《リモコン：再度、使用を開始するとき》

### 3. リモコンのONボタンを押して入[ON]にする


- 運転が開始します (前面のヒーターランプ(緑色)点灯)。
- 電源スイッチは入[ON]のままで、電源ランプは点灯したままの状態になります。

※すでに温度が高いと運転が開始しない (前面のヒーターランプ(緑色)消灯のまま) ことがあります。

### 4. 使用を終えるときは、電源スイッチを切[OFF]にする

- 電源ランプは消灯します。

電源スイッチを切[OFF]にすると、リモコンでの操作はできなくなります。



### 5. 電源プラグを抜く

コンセントから電源プラグを抜いてください。



- 警告**
- リモコン切[OFF]の状態でも放置しない。こまめに本体の電源スイッチを切[OFF]にする。事故・火災の原因になります。入[ON]のときは常時待機電力が流れています。
  - 外出や本体から長時間離れるときは、電源プラグをコンセントから抜く。事故・火災の原因になります。

# お手入れと保存



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認する。  
感電・けが・やけどの原因になります。

## お願い

- ※ 住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などは絶対に使わないでください。
- ※ 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにしたがってください。
- ※ 本体に直接、水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

## 本体のお手入れ

本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしくからぶきをしてください。(強くこすらないでください。傷つきの原因となることがあります。)

※ お手入れをするとき、オレンジ、ライムなど柑橘系成分が入った食器用中性洗剤を使用しないでください。プラスチックを変色、変質させることがあります。

## 温風吹出口／吸気口のお手入れ

通常は掃除機でホコリを吸い取ってください。




## 活性炭フィルターの交換

(交換サイクルの目安 1シーズンに1回)

破れたり、汚れがひどくなったり、紛失した場合などは、フィルターを購入してください。

活性炭フィルターをお求めの際は、本体お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙参照)にお問い合わせください。

※ 活性炭フィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。



### 交換用フィルター

商品名 活性炭フィルター(2枚)  
型番 ACFT-CHMR011

ドウシシャのパーツ購入はドウシシャマルシェのご利用が便利です。

ドウシシャのパーツ購入は **ドウシシャマルシェ**   
**DOSHISHA Marche** 公式オンラインストアで  
ONLINE STORE  
<https://www.doshisha-marche.jp/>



ドウシシャマルシェがご利用できない場合は、お買い上げの販売店またはドウシシャお客様相談室(裏表紙)へお問い合わせください。

フィルターカバーのツメから浮き・はみだしがないように取り付けてください。

## 保存のしかた

※ ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存してください。



お手入れをする時以外は必ず活性炭フィルター・フィルターカバーを取り付ける。  
取り付けないと、ヒーター内に異物が入り、事故・火災・故障の原因になります。



# 修理・サービスを依頼する前に

**⚠警告** 修理技術者以外の方は分解したり修理をしない。

「故障かな?」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
電源スイッチを入[ON]にしても電源ランプが点灯せず、運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源プラグがコンセントに差し込まれていない</li> </ul>	電源プラグをしっかりと差し込んでください
電源スイッチを入[ON]にしても電源ランプが点灯しているのに、運転しない(ヒーターランプが点灯しない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>安定した水平な場所に置かれていないため転倒オフスイッチが働いている</li> </ul>	安定した水平な場所に置くなど、置き場所を確認してください
	<ul style="list-style-type: none"> <li>温度が高くなってサーモスタットが働いている(5ページ参照)</li> </ul>	温風吹出口や開口部に物がある場合は取り除いてください 吸気口が汚れて吸気ができずに温度が上がってしまうことがあります。吸気口のお手入れをしてください(8ページ参照)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>約12時間、使用を続けている(切り忘れ防止機能によって自動的に電源が切れた(5ページ参照))</li> </ul>	リモコンで電源を入[ON]にするか、本体の電源スイッチを一度切[OFF]にして、再度入[ON]にしてください
	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全装置(温度ヒューズ)が働いている(5ページ参照)</li> </ul>	販売店またはドウシヤお客様相談室(裏表紙参照)にご連絡ください
リモコンで操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>コイン形リチウム電池が逆に入っている</li> </ul>	コイン型リチウム電池を正しく入れる
	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池が切れている</li> </ul>	新しい電池に交換する
	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体のリモコン受光部に信号が届いていない</li> </ul>	リモコンの送信部を本体のリモコン受光部に向ける

## 長年ご使用のヒーターはよく点検を

### このような症状はありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- こげ臭い匂いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状の時は、事故防止のため、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店またはドウシヤお客様相談室に点検をご相談ください。

# MEMO

# MEMO

故障・修理についての  
ご相談に関しては…

ドウシシャお客様相談室

**☎0120-104-481**

【受付時間】9:00~17:00 (祝日以外の月~金曜日)

ドウシシャ福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※ お電話をいただいたときにお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

※ メールでのお問い合わせ、仕様などのご確認は、ドウシシャ公式オンラインストア【ドウシシャマルシェ】の家電サイトをご参照ください。

商品に関する Q&A

お客様サポートセンター

<http://www.doshisha.co.jp/support/faq/appliance.html>



ドウシシャのパーツ購入は

ドウシシャマルシェ

**DOSHISHA Marché**  
ONLINE STORE 公式オンラインストアで

<https://www.doshisha-marche.jp/>



こちらの  
QRコードを  
読み込んで  
ください